

Erledigt

Hilfe bei DSDT fuer Asus P5K Board feintunen

Beitrag von „al6042“ vom 3. September 2016, 00:35

Ich glaube auch zu wissen woran es lag... 😊

In deiner config.plist waren noch die ganzen DSDT-Fixes aktiviert.

Da diese ja jetzt in der DSDT selbst drinnen sind, brauchst du diese nicht mehr.

Deswegen habe ich sie mal aus der hier beiliegenden Variante deiner config.plist entfernt.

Zeitgleich habe ich auch den "Inject Kexts" auf "Yes" gesetzt, damit wir auch sicher gehen, dass der AppleALC auch immer geladen wird.

Sichere vor Einsatz der beiliegenden Datei erstmal deine eigene Variante...