

**Erledigt**

## **Ozmosis DefaultVolume**

**Beitrag von „griven“ vom 3. September 2016, 02:15**

Das gibt es unter OZ nicht sprich da ist auch nix zum Einstellen...

OZ liest zum Boot immer zuerst das zu Volume das im NVRAM als BootVolume hinterlegt ist aus und starte es nur wenn da gar nichts hinterlegt ist fällt es auf die Reihenfolge im Bios zurück. Sofern Dein Fusion Drive schon jetzt korrekt von OZ erkannt wird wird das auch anschließend der Fall sein. Falls nicht eben einmalig F12 bemühen und da das Richtige LW wählen und OS-X durchstarten lassen. Wenn OS-X mal oben ist kannst Du für die Zukunft wie beim echten MAC unter SystemEinstellungen -> Startvolume das passende wählen und den Rechner neu starten lassen. Die Auswahl schreibt das LW in den NVRAM und OZ wird von dem Moment an das LW starten...