

Erledigt

IDT 92HD81B1X on-the-fly Patch mit Clover [AppleALC]

Beitrag von „luxus13“ vom 3. September 2016, 06:40

Hallo,

ich habe die Version 1.0.14 AppleALC installiert, habe ein knacken beim starten und wenn ich im Ruhemodus bin und in wecke habe ich keinen Sound.

In meiner config.plist steht:

Spoiler anzeigen

In meiner DSDT.aml steht:

Code

```
1. "AAPL,slot-name",
2. "Built In",
3. "name",
4. "Realtek Audio Controller",
5. "model",
6. Buffer (0x21)
7. {
8. "Realtek ALC1150 Audio Controller"
9. },
10.
11.
12. "device_type",
13. Buffer (0x11)
14. {
15. "Audio Controller"
16. },
17.
18.
19. "layout-id",
20. Buffer (0x04)
21. {
22. 0x01, 0x00, 0x00, 0x00
23. },
24.
25.
```

```
26. "PinConfigurations",
27. Buffer (Zero) {},
28. "MaximumBootBeepVolume",
29. Buffer (One)
30. {
31. 0x40
32. },
33.
34.
35. "hda-gfx",
36. Buffer (0x0A)
37. {
38. "onboard-1"
39. }
```

Alles anzeigen

Ich bekomme es nicht auf die Reihe.

Vielleicht hat jemand einen Tipp, habe es mit dem Empfehlung vom [@Sascha 77](#) den CodecCommander-Kext installiert, brachte leider keine Abhilfe.

LG Dragan