

Erledigt

Lüfter läuft auf voller Geschwindigkeit

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. September 2016, 09:26

Hier ist erst mal die Quelle ... [HWSensors](#).

Ich bin ja kein Ozmosis Experte, aber dafür haben wir ja unsere Experten Gruppe wie z.B. [@kuckkuck](#) und Co. ... 😄

Edit: Ich meine die Sensoren müssen im Ordner "[Common](#)" abgelegt werden.

Edit: Ich meine auch dass du die Lüftergeschwindigkeit über das BIOS/UEFI regeln musst, die App HWSensors und die Plugins sind nur zum auslesen der Werte.