

Erledigt

Lüfter läuft auf voller Geschwindigkeit

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. September 2016, 11:29

Ja, das ganze musst du im BIOS fixen. Suche in BIOS nach Fan. Da dein Kühler wahrscheinlich am CPU_Fan Stecker connected ist, musst du dort die Einstellungen ändern.

1. schau das er auf automatisch steht.
2. wenn er das schon tut, setz ihn auf manuell mit einem wert von 1,25
3. wenn nichts hilft, steck deinen CPU Kühler von dem CPU_Fan Anschluss ab und steck ihn auf CPU_Opt