

**Erledigt**

## Lüfter läuft auf voller Geschwindigkeit

**Beitrag von „steff89“ vom 17. September 2016, 11:31**

Mit dem Sensor kexten kannst du eigentlich nur die Geschwindigkeit auslesen. Wenn ich bei meinem Mainboard über HWMonitor die Drehzahl ändern will passiert nichts. Du solltest im BIOS deines Mainboards jedoch Einstellungen zur Lüftersteuerung finden