

Erledigt

Hackintosh bootet nicht mehr

Beitrag von „ralf.“ vom 16. Oktober 2016, 21:13

Boote mal mit dem Stick im Safe Mode

Die Sensoren stören da. Wenns mit -x nicht geht, dann die Fakesmc von den Sensoren reinigen. falls die da drin sind.