

**Erledigt**

## **Überlegung: Xiaomi Air Notebook hackbook fähig?**

**Beitrag von „darkey1991“ vom 17. Oktober 2016, 17:14**

Sehe gerade du nutzt sowohl den befehl `nvda_drv=1` und `nv_disable=1` nimm mal den `nvda_drv=1` raus die beiden können sich untereinander anzicken 😊