

**Erledigt**

## **Gehäuse aus'm Baumarkt**

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 30. Oktober 2016, 20:35**

[@Adnarel](#)

Der Sensor Taster braucht eine Versorgungsspannung von etwa 5V.

D.h. du kannst den Rechner nur einschalten, wenn der Taster mit Strom versorgt wird.

Am 24pol. Stromstecker gibt es 5V StandBy, die kannst du dafür nehmen. Manche Mobos haben 5V an den USB Buchsen anliegen (damit man sie über USB einschalten kann) auch wenn der Rechner aus ist, die könntest du ggf. auch nehmen.

<https://www.conrad.de/de/senso...cm-475-30-vdc-700344.html>