

Erledigt

Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. November 2016, 19:37

Das ist normal. Gibt mal

Code

1. `kextstat > ~/Desktop/kextstat.txt`

ins Terminal ein. In der kextstat.txt auf dem Desktop solltest du dann die Kext aufgelistet sehen.