

**Erledigt**

## **Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder**

**Beitrag von „Cheesy“ vom 2. November 2016, 11:24**

Solltest du RAID im Bios gesetzt haben. Ganz ganz falsch. Es muss AHCI gesetzt sein. Vermutlich der Grund dafür, dass dir keine Platten in der Installation angezeigt werden. Denk bitte daran, die Nummern in config zu setzen. Habe diese überschrieben mit SelberMachen

Bist du jetzt auf meinen Server gekommen?