

Erledigt

Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 11. November 2016, 15:17

Wie davor beschrieben: mitten im Bootvorgang ist Schluss und er startet automatisch neu!

Gesendet von iPhone mit Tapatalk