

Erledigt

Airdrop Informationen

Beitrag von „YogiBear“ vom 17. November 2016, 23:06

Zunächst gibt es zwei AirDrop-Modi: Classic (Legacy) und Standard.

Alle iOS-Geräte verwenden den Standard-Modus und lassen sich nicht zum Legacy zwingen. Beim Standardmodus erfolgt der Handshake über BT4.0 und der eigentliche Datentransfer wird über WLAN-abgewickelt.

OSX-Geräte (also Macs oder Hackintoshs) können Legacy, Standard oder beides. Beim Legacy-Modus erfolgt der Handshake über Wlan nach n-Standard im 5 GHz-Band und der Datentransfer ebenso - hierfür wird letztlich eine Wifi-Direct-Verbindung genutzt. Auch wenn ein OSX-Gerät den neueren Standard-Modus beherrschaft kann er über das Terminal (bei Yosemite) oder innerhalb des AirDrop-Menüs (ab El Capitan) in den Legacy.Modus versetzt werden. Hierbei gilt das die Änderung per Terminal permanent ist, während über das Airdrop-Menü nur eine verbindungsabhängige Änderung erfolgt.

Wenn auf [@al6042](#) T530 kein Airdrop läuft, wird die umgelabelte AR9280 wahrscheinlich nur im 2,4 GHz-Band funken. Oder es ist eine Aktivierung von Airdrop via Terminal erforderlich.

Übrigens kann man auch ohne Wlan-Karte die Handoff-Features nutzen, wenn per LAN ein Wlan-fähiger Router angebunden ist.