

Erledigt

## Hardware defekt?

**Beitrag von „griven“ vom 23. November 2016, 22:06**

Genau einfach im ControlPanel deaktivieren oder falls Du das ganze als Bootflag mitgibst (nvda\_drv=1) dann den Flag aus der config.plist entfernen und dann die Karten tauschen und fertig ist die Laube 😁