

**Erledigt**

## **kexte funktionieren nur beim ersten Boot**

**Beitrag von „snickerweb“ vom 1. Dezember 2016, 17:13**

Ok das macht Sinn.

[SIP](#) ist aus, ich hab ja noch mehr kexte.

Kext Utilities hat nichts gebracht. Nocache bringt auch nichts.

Nachwievor wenn ich 1x ohne kext boote funktioniert der BT kext 1x bis zum nächsten reboot.  
Audio krieg ich jetzt garnicht mehr hin.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk