Erledigt

Sleep - Wake on USB (mouse und keyboard) deaktivieren. Wie?

Beitrag von „steff89“ vom 1. Dezember 2016, 17:56

Vielleicht war die DSDT die du hochgeladen hast schon bearbeitet?

Extrahiere doch mal deine original DSDT und patsche diese dann, so weißt du auch genau was in der DSDT so alles steckt 😊

Die DSDT ist unabhängig vom Bootloader.

Viele Grüße,
Steffen