

**Erledigt**

# Hackbook keine Helligkeitssteuerung & keine Akkuanzeige

**Beitrag von „FaserF“ vom 27. Dezember 2016, 16:05**

Hallo zusammen,

ich habe soeben mein Hackbook fertig installiert und das meiste funktioniert bereits.

Problem1: Allerdings kann ich meine Helligkeit nirgendwo anpassen. Ich nutze eine Intel HD 4600 Grafik. Unter Display wird der Notebookbildschirm nicht als integrierter Bildschirm sondern externer angezeigt.

Problem2: Außerdem wird mir nirgendwo eine Akkuanzeige dargestellt.

FIXED: Problem3:

Mein Sound von meinem Notebook geht leider nicht nicht, allerdings habe ich nicht herausfinden welche ALC mein Realtek hat.

Hier meine Specs:

Laptop Clevo W650Sj:

GPU: Nvidia Geforce GTX 850M 2GB /disabled

CPU: Intel Core i7-4710MQ @2,5Ghz

RAM: 16GB 1600 MHz DDR3

HDD 1: 160GB Toshiba