

**Erledigt**

## **DVD Laufwerk Schublade**

**Beitrag von „al6042“ vom 14. Januar 2017, 12:11**

Jupp...

das Phänomen ist bekannt, liegt aber meistens an den Settings unter Systemeinstellungen -> "Energie sparen".

Dort gibt es die Option "Put hard disks to sleep when possible" oder auch "Wenn möglich, Ruhezustand für Festplatten aktivieren".

Wenn dort ein Haken drinnen hängt, bitte entfernen.

Dies hilft bei

- geisterhaft aufgehenden CD/DVD/BD-Laufwerks-Schubladen und
- bei den bekannten, alle 10 - 15 Minuten wiederholenden "Mein CD/DVD/BD-LW läuft an, obwohl damit weder was mache, noch eine Scheibe drinnen habe" Phänomenen.