

## Erledigt M.2 Key M auf M.2 Key A (A+E) über Adapter?

Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2017, 22:16

Helfen kann ich mal versuchen... 😊

Prüfe mal die Angabe im Systembericht -> Bluetooth:



Packe dann bitte mal die beiliegenden beiden Kexte in den Ordner /Library/Extensions, lasse das Tool [Kext Utility](#) drüber laufen und starte neu.

Danach prüfst du erneut die Firmware Version und testest mal die Funktion deiner BT-Geräte.

Ich hoffe der Dongle steckt nicht versteckt auf der Rückseite, so dass es unter Umständen auch daran liegt... 😊