

Erledigt

Hackintosh bootet nur wenn Bootstick eingesteckt ist ?

Beitrag von „bitebandit“ vom 21. Januar 2017, 01:29

Hallo zusammen,

dies ist nach wochenlangen Selbstversuchen mein erster Post und ich möchte an dieser Stelle mal ein Danke sagen für euer tolles Forum und den hilfreichen FAQs.

Wie schon oben im Betreff geschrieben, habe ich nur noch ein kleines Problem.

Zuerst mal meine Hardware:

Gigabyte GA - Z77N /H77N

Pentium 2200 ?? jedenfalls kein Core I5 wie erkannt sondern diese abgespeckt Version

8GB Ram

Geforce GTX 470

Audiochip laut Manual: Realtee ALC 892

Neuinstallation El Captain 10.11.6 via Bootstick mittels Unibeats (Clover enthalten)

Bei der Installation konnte ich noch wählen zwischen UEFI und Legacy, ich habe da UEFI genommen.

Probleme:

1.

Kein Sound >>> läuft jetzt also erledigt 😊 dank eurer guten FAQ !!!!

2.

Hackintosh bootet nur wenn Bootstick eingesteckt ist, danach kann ich im Menü die Festplatte wählen und er bootet dann davon.

Auch wenn ich in den Systemeinstellungen (nach dem booten) das Startlaufwerk ändere übernimmt er es nicht.

Ohne den Stick bootet er nicht von der HD.

2. Kann ich die Updates machen oder am besten deaktivieren?

Bin noch Einsteiger im Bereich Hackintosh und finde mich mit der FAQ nicht ganz zurecht.

Welche Infos benötigt ihr noch?

Vielen Dank im voraus für eure Hilfe 😊

Gruss Dave