

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „al6042“ vom 23. Januar 2017, 07:26

Ich würde eher mal in den BT-Einstellungen unter "Erweitert" prüfen, ob BT auch den Rechner aufwecken darf und dies erst mal deaktivieren/testen.

Es kann aber auch an den DSDT-Settings zu den USB-Ports liegen.
Hast du auf dem Board noch andere USB-Header, die du nutzen/testen kannst?