

Erledigt

## Problem bei ml Installation

Beitrag von „hartmut24“ vom 30. Juli 2012, 01:45

[Zitat von matze](#)

Unibeast: bevor ich ins installationsmenü komme, geht mein Bildschirm aus egal ob ich hdmi, vga oder dvi verwende oder gar einen anderen Bildschirm verwende.

Kannst Du mal sagen, welche VGA-Karte Du benutzt bzw. ML benutzen soll. Dein Sockel-775-Board scheint ja mit einer Onboard-VGA-Karte ausgerüstet zu sein, die womöglich unter ML keine Zukunft haben wird!? Das wäre meine Vermutung. Aus deinem Profil geht nicht hervor, ob Du eine andere VGA-Karte benutzt.

Herzlich  
Hartmut