

Erledigt

SuperMicro X8DTH

Beitrag von „Fantomas“ vom 15. Februar 2017, 21:47

Wegen der Probleme mit dem Speicher. Was für eine Art Speicher hast du?

Das Board unterstützt 48GB Unbuffered DIMM und 192GB ECC Registered DIMM.

Wenn du mehr als 48GB normalen Ram eingebaut hast, werden deswegen logischerweise aber nur 48GB angezeigt und der Rest liegt brach. Damit mehr als 48GB Speicher angezeigt und genutzt werden können, ist es erforderlich ECC Ram einzubauen.

Siehe hier:

<http://www.supermicro.com/prod...ard/QPI/5500/X8DTH-iF.cfm>