

Erledigt

M.2 NVMe Festplatten werden in Festplattendienstprogramm nicht gezeigt

Beitrag von „Hunk89“ vom 24. Februar 2017, 17:34

Danke für eure Antworten. Ich will kurz noch herausfinden, warum der Stick als intern und die HDD als extern angezeigt wurden. Müsste ja dann bei Windows auch so sein, wenn die HDD und der USB 2.0 falsch angeschlossen wurden.

Meint ihr die sind falsch angeschlossen??

LG

Hunk