

Erledigt

M.2 NVMe Festplatten werden in Festplattendienstprogramm nicht gezeigt

Beitrag von „Hunk89“ vom 24. Februar 2017, 21:33

unter Windows kann man die HDD auswerfen. Sie erscheint da, wo auch der USB Stick erscheint, wenn ich ihn reinstecke.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk