

Erledigt

Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von „Hunk89“ vom 25. Februar 2017, 08:23

Hallo,

ich mache mal einen neuen Thread damit der andere nicht ins Offtopic abschlittert. Festplattendienstprogramm zeigt mir an, dass der USB Stick mit Clover intern ist und die drehende Festplatte extern.

Unter Windows kann man die Festplatte auch auswerfen und Sie erscheint da wo auch der USB Stick erscheint, wenn ich ihn reinstecke. Sie ist NTFS formatiert!

Was kann ich machen?

LG

Hunk