

Erledigt

Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von „Hunk89“ vom 25. Februar 2017, 11:34

Danke. Schick mir bitte mal den Link wenn du zu Hause bist. Und das Gehäuse USB und Sata HDD sind definitiv nicht falsch angeschlossen? Oder kann es am Bios liegen?

thx
Hunk

Gesendet von iPhone mit Tapatalk