

Erledigt GeForce GTX 750 Ti läuft nicht

Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2017, 17:58

Zu deiner Defaults.plist muss ich sagen, das ich etwas verwirrt bin.

Die sieht nämlich so aus:

Key	Class	Value
▼ Root	Dictionary	↳ 5 key/value pairs
> Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101	Dictionary	↳ 9 key/value pairs
> Defaults:4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102	Dictionary	↳ 20 key/value pairs
▼ Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	↳ 3 key/value pairs
boot-args	String	↳ darlowake=0
csr-active-config	Data	↳ 4 bytes: 7F000000
nvda_drv=1	Data	↳ 3100
Timestamp	Number	↳ 0
Version	String	↳ 1.0.1

sollte aber eher so aussehen:

Key	Class	Value
▼ Root	Dictionary	↳ 5 key/value pairs
> Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101	Dictionary	↳ 9 key/value pairs
> Defaults:4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102	Dictionary	↳ 20 key/value pairs
▼ Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	↳ 3 key/value pairs
boot-args	String	↳ darlowake=0
csr-active-config	Data	↳ 4 bytes: 7F000000
nvda_drv	Data	↳ 3100
Timestamp	Number	↳ 0
Version	String	↳ 1.0.1

Versuche es bitte mit beiliegender Defaults.plist erneut und vergiss nicht den NVRAM-Reset, damit sie auch eingelesen wird...