

**Erledigt**

# Lenovo E560 macht "Neustart" statt "Ausschalten"

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 6. März 2017, 16:52**

Code

1. `sudo networksetup -setairportpower airport off`

Code

1. `networksetup -setairportpower en0 off`

Wenn erstes nicht geht dan zweites mit en0 oder en1 ... je nachdem .... probieren.