

Erledigt

Hackintosh startet immer neu (Kernel Panik)

Beitrag von „ralf.“ vom 8. März 2017, 21:42

Und versuch mal im Bios [DVMT](#) Pre Allocated auf 64M einzustellen.

IGP aktivieren. Initial Display: IGP
Den Monitor mit IGP und Graka verbinden.

Bei der rx 460 kommt es auch auf den Hersteller und Typ an