

**Erledigt**

## **Hackintosh startet immer neu (Kernel Panik)**

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 9. März 2017, 15:44**

Dann stell einfach mal das "auto" auf enabled und lass "primary display" auf igpu. Dann speichern und verlassen. Bitte wirklich nur "enabled" umstellen. Die restlichen Sachen alle lassen