

Erledigt

## AirPlay Aktivieren

Beitrag von „elmacci“ vom 31. März 2017, 13:19

[Zitat von keiner99](#)

ich glaube du musst die Intel HD von deinem i5 aktiv nutzen, bin mir aber nicht ganz sicher.

Ich habe es so gemacht, 2 Monitore, 1 Monitor an der GTX970 und einen an der Intel HD4600 und Airplay funktioniert ohne Probleme. (Deaktiviere ich die Intel HD im Bios ist die Airplay Funktion weg)

Servus keiner99,

kurze Frage bei Deinem Setup - funktioniert damit Airplay bei Dir auch "nutzbar", sprich wenn Du Dein Desktop-Bild mit Airplay auf einem Fernseher streamst passiert das ruckelfrei? Ich frage deshalb weil bei mir Airplay zwar funktioniert, aber ohne Hardware-Encoding. Sprich, auch QuickSync (Hardware-Encodierung z.B. über Handbrake) ist nicht aktiviert bzw. nur dann, wenn ich auf allen Monitoren auf "Bildschirm spiegeln" gehe und somit überall das gleiche Bild habe.

cheers