

**Erledigt**

## **Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)**

**Beitrag von „Hunk89“ vom 11. April 2017, 15:17**

Jetzt werden alle USB Ports als intern angezeigt. Außer die zwei USB 3.0 Ports des Gehäuses komischerweise

Die zwei USB 2.0 Ports am Gehäuse werden als intern angezeigt. Alle 5 Ports des Motherboards werden als intern angezeigt.

Die interne HDD Platte, die als extern angezeigt wurde war falsch angeschlossen.

Wenn ich beide 3.0 Ports des Gehäuses belege taucht der USB 3.0 Stick nicht auf. Scheinbar kann man nur einen zur selben Zeit belegen.

Wurde noch etwas falsch angeschlossen?

THX

Hunk