

Erledigt

Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von „Hunk89“ vom 12. April 2017, 08:50

den fakepciid nutze ich.

Gesendet von iPhone mit Tapataalk