

Erledigt

Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von „Hunk89“ vom 12. April 2017, 15:30

dann sind das alles 2.0 ports und auch "intern" soweit ich weiss. Die 2.0 des Gehäuses sind dann in jedem Fall "intern". Die USB 3.0 des Gehäuses laufen dann als 3.0 extern. Alles andere intern glaube ich. Wenn es wichtig ist kann ich es nochmal prüfen.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk