

Erledigt

Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von „Hunk89“ vom 12. April 2017, 16:10



Kleines Update:

Unter USBInjectAll sind externe Platten extern und interne intern.

LG

Hunk