

**Erledigt**

## nach Ruhemodus startet das System neu

**Beitrag von „Chris66“ vom 17. April 2017, 10:26**

Hallo benni0707,

ich versuche hier auch einmal zu helfen.

Bei meinem System hatte ich auch Probleme mit dem Standby. Mir ging laufend der Rechner wieder an. Lösen konnte ich dies im *Clover Configurator* mit einer Anpassung für die *config.plist*. Dort habe ich im Abschnitt *Boot* bei *Arguments* "*darkwake=1*" ausgewählt.

Mit diesem Parameter können Probleme für den Sleep/Wake gelöst werden.

Diese Optionen stehen zur Auswahl:

Darkwake=no

Darkwake=0

Darkwake=1

Darkwake=2

Darkwake=3

Darkwake=4

Darkwake=8

Darkwake=10

Evtl. hilft Dir diese Anpassung ja auch weiter. Einen Versuch ist es sicher mal wert.

Gruss,  
Chris66