

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 17. April 2017, 10:39

BT ist intern per USB verbunden, auch wenn der Formfaktor der Karte ein m.2 NGFF ist.
Wird ohne USB auch die BT-Funktion angezeigt, bzw. ist sie nutzbar?