

Erledigt

GTX 1070 zum laufen bringen

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 18. April 2017, 16:01

Hattest du geprüft ob die Variable gesetzt wurde bzw. nach dem Neustart immer noch vorhanden ist? (Terminal nvram -p)

Wie ist die [SIP](#) in deiner config.plist eingestellt? (0x67)

EDIT:

[@Eule](#) Boot -> nvda_drv=1 funzt in Sierra nicht mehr. Es muss ein Haken bei "Nvidia Web" in "System Parameters" rein.