

Erledigt

Ozmosis lässt sich nicht mehr flashen...

Beitrag von „al6042“ vom 3. Mai 2017, 21:22

Und mit dem wieder flashen hat sich die interne GPU der CPU wieder in den Vordergrund gedrängelt?

Musstest du nicht damals die Nvidia ausbauen um dann im BIOS die Einstellungen zu ändern?

Oder reichte bei dir auch das wilde mehrfach drücken der ESC-Taste und direkt nach dem roten Fullscreen per DEL-Taste ins BIOS zu kommen, um dort dann die Einstellungen vorzunehmen?

Hier nochmal die spannenden Settings:

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt! Normalerweise "PCIe 1 Slot"

Wenn die interne Grafik benutzt werden soll:

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Processor Graphics Memory: 32M

DVMT Total Memory Size : MAX