

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 11. Mai 2017, 22:31

[GA-Z170-HD3P bootet ständig neu](#)

Probiere mal den Ordner aus meinem Beitrag.
eventuell noch mit -v Booten.

Auch von mir ein herzliches Willkommen. 😊

Ich will ja nicht unhöflich sein. 😊