

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Nichticke“ vom 12. Mai 2017, 08:49

Ok denn alles was ich bisher bekommen habe jetzt auch nochmal mit einer anderen stick Variante lief leider nicht..

Und ich dachte das mach ich mal in 10 Minuten 😞

Achse zu den [Bios Einstellungen](#) die hatte ich glaube ich aus Ralf seiner Anleitung. Auf welche Parameter kommt es da an oder soll ich mal alles posten?