

**Erledigt**

## **GA-Z170-HD3P bootet ständig neu**

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 12. Mai 2017, 15:27**

sag ich ja.. da passt was mit den USB nicht. Die Verbindung reist ab.

Nutzt du die USB SSDT?

Auch einen USB 2.0 Stick direkt am Board und nicht über das Gehäuse?