

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „stmeyer“ vom 12. Mai 2017, 18:51

Damit stürzt er nach ein paar Sekunden ab und bleibt einfach stehen. Außerdem wird die SSD nicht erkannt, auf die das System installiert werden soll, d.h. im Clover Bootmenu ist nur der Stick sichtbar.

Im Log unter anderem jede Menge ACPI-Fehler... Ich hätte auch davon ein Bild, will aber das Board nicht zusammentun. Wenn ich's hochladen soll, gib Bescheid.

Ich habe nochmal ein paar Sachen geändert (im BIOS die Grafik auf PCIe geändert) und andere config.plist hier aus dem Board. Nun komm ich weiter, habe aber nun folgende Meldung, siehe



Ich stoche nur im Nebel ... 😞