

Erledigt

## GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Fredde2209“ vom 13. Mai 2017, 07:02

Du solltest einfach mal im Boot Menü (clover) F4 drücken, dann das system starten und die EF partition mounten. Dann liegt eine datei namens DSDT.AML im order EFI/CLOVER/ACPI/origin. Die brauch ich 😊