

Erledigt

Hilfe für AsRock Z270 Extreme4 Installation! (Läuft)

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Mai 2017, 19:13

Du musst die Sensoren aus der FakeSMC nehmen