

**Erledigt**

## **Hilfe für AsRock Z270 Extreme4 Installation! (Läuft)**

**Beitrag von „ralf.“ vom 20. Mai 2017, 19:13**

Du musst die Sensoren aus der FakeSMC nehmen