

## **Erledigt** Alc887

### **Beitrag von „matze“ vom 1. September 2012, 00:02**

welche multibeast version verwendest du? 5.0.2 ist di aktuellste version

und dann wie auf der gigabyte seite gesagt hast du einen Realtek ALC887 chip. Also musst du nicht voodoo hda sondern Realtek ALC8xx verwenden dann gibt es jetzt folgende möglichkeiten:

mit dsdt:

1. drivers&Bootloaders-->Audio-->Realtek ALC8xx-->with dsdt-->ALC888b/887-->v100202 legacy

2. drivers&Bootloaders-->Audio-->Realtek ALC8xx-->with dsdt-->ALC888b/887-->v100202 current

ohne dsdt:

1. drivers&Bootloaders-->Audio-->Realtek ALC8xx-->without dsdt-->ALC888b/887-->v100202 legacy

2. drivers&Bootloaders-->Audio-->Realtek ALC8xx-->without dsdt-->ALC888b/887-->v100202 current

und niemals vergessen die zugrifsrechte neu aufzubauen