## Erledigt GA-Z97X-UD3H Startet nicht nach Ozmosis

## **Installation**

Beitrag von "al6042" vom 30. Mai 2017, 20:48

Wenn das so ist, wurde durch das erneute Flashen die interne Grafik aktiviert und als "Initial DIsplay First" deklariert.

Entweder versuchst du beim Einschalten im Stakkato die ESC-Taste zu drücken, bis der Monitor mal komplett rot aufleuchtet, um dann sofort im Nachgang die Entf-Taste für den Zugriff ins BIOS zu nutzen.

Sollte das funktionieren, kannst du die entsprechenden BIOS-EInstellungen setzen:

## Code

- 1. Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt! Normalerweise "PCIe 1 Slot"
- 2.
- 3.
- 4. Wenn die interne Grafik benutzt werden soll:
- 5. Intel Processor Graphics: Enabled
- 6. Intel Processor Graphics Memory: 32M
- 7. DVMT Total Memory Size: MAX
- 8.
- 9.
- 10. ansonsten
- 11. Intel Processor Graphics: Disabled

## Alles anzeigen

Sollte das nicht funktionieren, musst du die Nvidia-Karte ausbauen, den Monitor an die interne Grafik verbinden und dann die Änderungen im BIOS entsprechend einstellen. Danach die Nvidia wieder rein und weiter geht es.