

Erledigt

Lenovo E560 - Clover - EL Capitan

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 4. Juni 2017, 16:09

Hallo! Ich bräuchte von einem von Euch einfach einen mittleren Wert für die Helligkeitseinstellung in der nvram.plist auf der EFI-Partition.

Zur Erläuterung: irgendwie speichert mein System den Wert der Helligkeit nicht in die nvram.plist. Deshalb muß ich nach einem Neustart die Helligkeit immer von "voll" auf mittlere Helligkeit einstellen. In der nvram.plist steht als Wert "B602". Ich möchte dort darum einfach einen mittleren Wert einstellen, in der Hoffnung, daß das System dann mit diesem Wert startet.